

Технология окраски стен и потолков

Подготовка поверхности

Отшлифовать поверхность, после чего отчистить от пыли. Степень шлифовки влияет на насыщенность цвета и расход продукта. Отмечаем, что для каждого типа поверхности используется определенный размер абразива. Стены и потолок необходимо шлифовать финишным абразивом 100-120.

Схемы окрашивания маслом для внутренних работ Глимтрекс

Схема А

- 1 слой – бесцветное масло
- 2 слой - бесцветное масло

Схема Б

- 1 слой – цветное масло (классическое или серия интенсив)
- 2 слой – цветное масло (классическое или серия интенсив)

Технология нанесения масла для внутренних работ Глимтрекс

В независимости от выбранной схемы обработки, технология нанесения каждого слоя одинаковая. Нанесите масло тонким слоем при помощи плоской кисти с жесткой щетиной сначала поперек, а потом вдоль волокон древесины, равномерно распределяя его по поверхности. Оставьте на 20-30 секунд для впитывания, после чего равномерно разотрите ветошью, удаляя излишки. Время высыхания одного слоя составляет от 6 до 8 часов. После того как первый слой полностью высох, необходимо аналогичным способом нанести второй.

Важно выдержать время сушки перед нанесением второго слоя. В процессе обработки и непосредственно перед употреблением необходимо хорошо перемешивать масло в банке.

Инструмент: Кисть, ветошь.

Для нанесения масла хорошо подходит кисть из специальной смеси синтетической и натуральной щетины для декоративного покрытия дерева. Ветошь - это хлопчатобумажная ткань. Рекомендуется использовать вафельное полотенце, категорически запрещается использовать синтетическую ткань.